

ISOLMA – Istruzioni di Montaggio

PARETE DIVISORIA:

1. fissaggio della guida U a pavimento e soffitto con tassello o biadesivo;
2. inserimento, del montante C all'interno della guida ad U ogni 60 cm;
3. eventuale inserimento, all'interno dei montanti, di pannello isolante a scelta;
4. avvitatura delle lastre di cartongesso sui montanti e sulla guida su entrambi i lati della parete con viti autofilettanti;
5. applicazione del nastro a rete adesivo sulle giunzioni;
6. stesura del silicone sulla giunzione del cartongesso con la muratura;
7. miscelazione dello stucco in polvere con acqua;
8. stesura dello stucco con spatola americana sulle giunzioni delle lastre e sulle viti

CONTROPARETE:

1. miscelazione della colla in polvere con acqua;
2. posa della colla a mucchietti sul pannello;
3. appoggio del pannello sulla parete battendolo con un listello per farlo bene aderire;
4. applicazione del nastro a rete adesivo sulle giunzioni;
5. stesura del silicone sulla giunzione del cartongesso con la muratura;
6. miscelazione dello stucco in polvere con acqua;
7. stesura dello stucco con spatola americana sulle giunzioni delle lastre e sulle viti.

CONTROSOFFITTO:

1. fissaggio della guida U su tutto il perimetro della stanza con tassello;
2. inserimento, del montante C all'interno della guida U ogni 40 cm fissandolo al solaio con appositi ganci;
3. avvitatura delle lastre di cartongesso sui montanti e sulla guida con viti autofilettanti;
4. applicazione del nastro a rete adesivo sulle giunzioni;
5. stesura del silicone sulla giunzione del cartongesso con la muratura;
6. miscelazione dello stucco in polvere con acqua;
7. stesura dello stucco con spatola americana sulle giunzioni delle lastre e sulle viti.

Hai dei dubbi? Chiamaci! 055-88 21 10